ROCCBOX

HORNO DE LEÑA
MANUAL DEL USUARIO

PELIGRO

Si huele a gas:

- Corte el suministro de gas al aparato.
- Apague cualquier fuego.
- Si continúa oliendo, manténgase lejos del aparato y llame inmediatamente a los bomberos.

Este manual de instrucciones contiene información importante que es necesaria para el correcto montaje y el uso seguro del aparato.

Lea y siga todas las advertencias e instrucciones antes de montar y usar el aparato.

Siga todas las advertencias e instrucciones cuando use el aparato.

Guarde este manual para poder consultarlo en el futuro.

Nunca utilice este aparato en espacios cerrados.

Si no sigue estas instrucciones podría producirse un fuego o una explosión que podría causar daños materiales y personales o la muerte.

- No deje nunca desatendido este aparato durante su uso.
- No utilice nunca este aparato a menos de 1,5 metros de cualquier estructura, material combustible u otra bombona de gas.
- No utilice nunca este aparato a menos de 7,5 metros de cualquier líquido inflamable.
- No llene el recipiente en el que vaya a cocinar por encima de las dimensiones de la puerta.
- Los líquidos calentados siguen conservando una alta temperatura mucho después del proceso de cocinado. No toque nunca el aparato de cocina hasta que los líquidos se hayan enfriado a 45 °C o menos.
- Si se produce un incendio, manténgase lejos del aparato y llame inmediatamente a los bomberos. No intente apagar un fuego de aceite o grasa con agua.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD



Atención: Póngase en contacto con su ayuntamiento para informarse sobre la existencia de cualquier posible normativa que regule la instalación de barbacoas al aire libre.

No modifique el aparato. Las partes selladas por el fabricante o la empresa no deben ser manipuladas.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES:

- No acumule material combustible a menos de 45 cm del quemador o de la boca del horno.
- No lo utilice en zonas cerradas. El Roccbox y el quemador deben estar bien ventilados.
- No utilice utensilios de cristal o de plástico dentro del Roccbox.
- No mueva el Roccbox ni lo deje desatendido durante su uso.
- No utilice el Roccbox cuando haya viento fuerte. El viento puede apagar la llama.
- No eche agua cuando esté cocinando. Es peligroso y puede agrietar la piedra. No lleve ropa o mangas sueltas e inflamables cuando use el Roccbox.
- No tape la boca del horno; podría estropearlo.
- Transporte el Roccbox con cuidado. No utilice la boca del horno como asa.
- Es posible que este aparato tenga bordes afilados. Tenga cuidado.


ROCCBOX
ROCCBOX


GOZNEY
CAUTION HOT

FIRING UP THE WOOD BURNER









ROCCTIP

Smoke should be expected and will reduce as the oven comes up to tempreture. (see trouble shooting section)


GOZNEY
ROCCBOX
2x

FUEGO

La mayoría de los fuegos se producen por una acumulación de grasa o (si se utiliza gas) una conexión de gas inadecuada.
Asegúrese de que todas las personas y animales se mantengan lo más lejos posible.

Si es posible, utilice un extintor, de lo contrario empape de agua la zona alrededor del aparato. No utilice un chorro fuerte de agua, ya que eso podría provocar salpicaduras de grasa ardiente y extender el fuego.

SEGURIDAD CON LA MADERA

No use alcohol ni gasolina para encenderlo o volverlo a encender.
Utilice solo encendedores que cumplan la norma EN1860-3.

QUÉ MADERA DEBE USAR

- Fresno
- Roble
- Haya
- Nogal americano
- Frutales (manzano, peral, etc.)
- Briquetas comprimidas

QUÉ MADERA NO DEBE USAR:

- Pino
- Abeto
- Cedro
- Secuoya
- Pícea
- Madera teosa
- Maderas procesadas, p. ej. madera pintada o barnizada
- Madera resinosa

RETIRADA DE LA CENIZA

La ceniza del horno aún puede arder al cabo de 24 horas. Asegúrese de esperar a que el horno esté definitivamente frío antes de intentar sacar la bandeja para madera y colocar la ceniza restante en un cubo de metal con una tapa sellable que debe estar alejado de materiales combustibles.